

# SH 86

## SOPLADORA /ASPIRADORA & TRITURADORA

Ideal para la limpieza de grandes superficies. Con regulación continua de las revoluciones, boquilla plana y redonda, arranque STIHL ElastoStart, sistema antivibración, 2-MIX y filtro HD2.

### MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA

### APLICACIONES

- Trabajos de soplado y triturado.
- Eliminar y picar hojarasca.
- Eliminar restos de hierba y poda.
- Para el uso en zonas residenciales.
- Servicios de limpieza y conserjería.



### DATOS TÉCNICOS

**Peso:** 5,6 kg

**Cilindrada:** 27,2 cc

**Potencia:** 1,0 HP

**Caudal máx. de aire:** 770 m<sup>3</sup>/h

**Fuerza de soplado:** 15 N

**Nivel sonoro:** 94 dB(A)

**Potencia sonora:** 106 dB(A)

**Depósito de combustible:** 0,44 l

**Capacidad de la bolsa:** 45 l

### PRINCIPALES ATRIBUTOS

Asa de transporte y manejo ergonómico con una sola mano también para un uso prolongado.

Cómodo manejo gracias a la palanca de aceleración con botón de stop y regulación continua.

Expulsión sin picos de fuerza gracias a ElastoStart de STIHL.

Potente y económico gracias al motor STIHL 2-MIX.



**STIHL**



#### **Motor STIHL 2-MIX con barrido de gases por aire:**

Crea una capa de aire entre la mezcla ya quemada en la cámara de combustión y la carga fresca en el cárter de precompresión. Lo que ahorra hasta un 20% de combustible respecto a otros motores de dos tiempos.



#### **Sistema anti-vibratorio:**

STIHL ha desarrollado sistemas que absorben estas vibraciones, evitando que lleguen a los brazos del operador del equipo, ahorrando esfuerzo y facilitando el trabajo.



#### **Bloqueo del acelerador:**

Puede bloquearse con la palanca lateral, para no tener que mantenerlo presionado, haciéndolo cómodo para largas jornadas de trabajo. Además, el botón de parada (con la misma palanca) es de retorno automático.



#### **Bomba manual de combustible:**

Está integrada en el carburador. Por medio de bombeos, lo llena de combustible para reducir el número de jalones necesarios para encender el equipo. El combustible absorbido recircula entre el carburador y el depósito, por lo que el equipo nunca se ahogará por hacer muchos bombeos.

ACCESORIOS INCLUIDOS	CANTIDAD
Cinturón de porte	1
Tubo	1
Boquilla redonda	1
Boquilla plana	1
Tubo de aspiración	1
Codo	1
Saco recolector	1



Si requerís ayuda de  
Los Expertos STIHL  
escaneá el código QR